

SERIE B-LP



RO B 240 SIN FLUSHING



RO B 240 CON FLUSHING



RO B 680 CON FLUSHING



RO B 640 CON FLUSHING

REQUERIMIENTOS

- Tensión eléctrica: 380 - 400 VAC – 50 Hz
- Presión de alimentación: 3 – 5 Bar
- Temperatura de diseño: 20°C
- TDS de entrada máximo: ≤ 1.000 ppm

OPCIONES

- Sistema de flushing
- Sistema de mezcla
- Autómata programable PLC HW
- Medidor de conductividad del agua bruta
- Medidor potencial Redox agua bruta
- Medidor pH agua bruta

ÓSMOSIS SERIE B-LP

Los sistemas de ósmosis de la serie B-LP son equipos diseñados para tratar aguas de baja salinidad y producir agua con un bajo contenido en sales; para su uso en aplicaciones de potabilización, agua de servicio y agua para diferentes procesos semi-industriales y/o industriales.

La producción de los sistemas de ósmosis de la serie B varía desde 200L/h hasta 8.000 L/h.

ÓSMOSIS SERIE B-LP

ÓSMOSIS INDUSTRIAL

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Microfiltración de 5 micras
2. Presostato de mínima
3. Bomba de alta presión centrífuga vertical en acero inoxidable 304
4. Membrana de ósmosis inversa de baja presión (4" o 8" dependiendo del modelo)
5. Electroválvula de entrada en latón
6. Electroválvula de arrastre en latón
7. Manómetro de entrada
8. Manómetro presión bomba
9. Manómetro de rechazo
10. Caudalímetro de permeado
11. Caudalímetro de rechazo
12. Caudalímetro de recirculación
13. Medidor de conductividad en la línea de permeado
14. Llave de regulación de rechazo
15. Llave de regulación de recirculación
16. Programador eléctrico modelo RO-HW2
17. Cuadro marcha - paro
18. Estructura en acero inoxidable 304
19. Línea de baja presión construida en PVC-PN16
20. Línea de alta presión construida en PVC-PN16

						ANCHO	PROFUNDO	ALTO
RO-0404-01LP	RO-B140-LP	200	1x40x40	1,1	40	1060	650	2000
RO-0404-02LP	RO-B240-LP	400	2x40x40	1,1	50	1060	650	2000
RO-0404-03LP	RO-B340-LP	600	3x40x40	1,1	60	1060	650	2000
RO-0404-04LP	RO-B440-LP	800	4x40x40	1,1	65	1060	650	2000
RO-0404-06LP	RO-B640-LP	1.200	6x40x40	1,5	75	3500	841	2000
RO-0404-11LP	RO-B940-LP	1.800	9x40x40	2,2	75	3500	841	2000
RO-0404-12LP	RO-B1240-LP	2.400	12x40x40	2,2	75	4500	780	2000
RO-0404-07LP	RO-B280-LP	1.800	2x80x40	3	50	2900	1200	2000
RO-0404-08LP	RO-B380-LP	2.500	3x80x40	3	60	4000	1200	2000
RO-0404-09LP	RO-B480-LP	3.500	4x80x40	4	65	2900	1200	2000
RO-0404-10LP	RO-B680-LP	5.000	6x80x40	4	75	4000	1200	2000
RO-0404-14LP	RO-B980-LP	8.000	9x80x40	7,5	75	4000	1200	2000
OP-0404-02	Flushing autom. 200 L: RO-B140, RO-B240, ROB-B340 y RO-B440							
OP-0404-04	Flushing automático 200L: RO-B640							
OP-0404-09	Flushing automático 300L: RO-B940 y RO-B1240							
OP-0404-03	Flushing automático 300L: RO-B280, RO-B380, RO-B480 y RO-B680							
OP-0404-11	Flushing automático 500L: RO-B980							
OP-0404-05	Sistema de mezcla ½"							
OP-0404-06	Sistema de mezcla 1"							
OP-0404-08	Medidor de conductividad de agua bruta (equipos con controlador RO HW2)							
OP-0404-40	Medidor pH de agua bruta (equipos con controlador RO HW2)							
OP-0404-42	Medidor redox de agua bruta (equipos con controlador RO HW2)							
OP-0404-10	Opción autómata programable PLC HW							
OP-0404-12	Medidor redox de agua bruta (equipos con autómata program. PLC)							
OP-0404-14	Medidor pH de agua bruta (equipos con autómata program. PLC)							
OP-0404-18	Medidor CD de agua bruta (equipos con autómata program. PLC)							

* La potencia de la bomba de alta presión podría variar en función de la temperatura del agua de entrada. El diseño de los equipos se ha realizado teniendo en cuenta una temperatura del agua de entrada de 20 °C, para temperaturas inferiores ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

** La conversión podrá variar en función de la analítica del agua de entrada.

*** Si se elige la opción de flushing automático se debe añadir 704 mm al ancho de estos modelos: RO-B140-LP, RO-B240-LP, RO-B340-LP y RO-B440-LP.

NOTA: Todos los sistemas de ósmosis de la serie B-LP requieren de un pre-tratamiento adecuado, el cual dependerá de la procedencia y calidad del agua a tratar. Así mismo según la aplicación del agua tratada, podrá ser necesario un pos-tratamiento.